


# Trocknen / Drying

**Wäsche in den Trockner legen.**




**Fill laundry into the machine.**

**Trocknertür gut schließen.**



**Close the door firmly.**

**Am Kassenautomaten bezahlen.**




**Pay money at the pay-machine.**

**Buchstaben für Trockner drücken.**




**Choose letter of the tumble dryer.**

**Gewünschte Temperatur am Trockner wählen.**




**Select temperature on tumble dryer.**

**Am Trockner güne Start-Taste drücken.**




**Press the green start-button.**

**Trockenzeit.**



**Drying time.**

**Tür bei Programmende durch ziehen öffnen.**



**When finished, open door by pulling.**

**Eco-Express**